P

TABELA DE PROGRAMAS

A. Indicador "Porta aberta"

Esta máquina de lavar roupa está equipada com funções de segurança automática, que detectam avarias atempadamente e reagem de forma adequada, por ex.:

B. Indicador "Service"

C. Indicador "Torneira da água fechada"

D. Indicador "Limpar bomba"

E. Selector de programas

F. Botão "Início/Pausa"

G. Selector da velocidade de centrifugação

H. Indicador da sequência de programas e indicadores de início retardado

I. Botão "Cancelar"

J. Botão "Início diferido"

Programa		Etiquetas dos cuidados com a roupa	Carga máx. kg	Tipo de lavagem / Notas *- respeite as recomendações do fabricante na etiqueta de cuidados com a roupa*	Detergentes e aditivos			Opções especiais						Velocidade máx. de centrifugação rpm
					Pré-lavagem I	Lavagem principal II	Amaciador	Inicio diferido	Rápido	Pré-lavagem	Extra exanguamento	Paragem da cuba cheia	Centrifugação	
Algodão / Antibacteriano *95 °C*	**Algod.** *95 °C*	95	6.0	Roupa de algodão branca, pesada, normalmente até muito suja. *No caso de sujidade ou manchas grandes, um branqueador à base de oxigénio, destinado ao uso à temperatura de 95°C, pode ser adicionado. Este programa elimina as bactérias e garante uma lavagem higiénica da sua roupa.*	❊	Sim	❊	❊	–	❊	❊	❊	❊	máx.
Algodão *40 - 60 °C*	**Algod.** *40 - 60 °C*	40 60	6.0	Roupa de cama, toalhas de mesa e roupa interior, toalhas, camisas, etc. em algodão ou linho moderadamente ou muito sujas.	❊	Sim	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	máx.
SuperEco *60 °C*	Super Eco *60 °C*	95 60 60	6.0	*Roupa muito suja e pesada de algodão, materiais sintéticos e misturas. O consumo económico de energia é atingido pelo prolongamento do ciclo de lavagem - efectuado, idealmente, à noite, devido a taxas de energia mais favoráveis. Para evitar o ruído produzido, à noite, pela rotação, ajuste a velocidade de rotação para o "0", e ligue os programas de rotação só de manhã, ou configure, adequadamente, o início do programa através de "Início diferido". Para as roupas com o elevado teor de fibras sintéticas, recomendamos a utilização de um saco adequado para a lavagem de roupa.*	–	Sim	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	máx.
Sintéticos *30 - 40 - 60 °C*	**Sintéticos** *30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	3.0	Roupa de fibras sintéticas (como por exemplo poliéster, poliacrílico, viscose, etc.) ou de uma mistura de fibras sintéticas e algodão, normalmente suja.	❊	Sim	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	máx.
Delicados *30 - 40 °C*	**Delicados** *30 - 40 °C*	40 30	1.5	Cortinados e roupa delicada, vestidos, saias e blusas.	❊	Sim	❊	❊	–	❊	–	❊	❊	1000 [1]
Roupa mista *40 °C*	**Diario** *40 °C*	60 40 60 40	3.0	Roupa pesada de algodão, linho, fibras sintéticas e suas misturas, levemente até normalmente suja. *Um programa efectivo de uma hora. Coloque só roupas de cores semelhantes numa lavagem.*	–	Sim	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	máx.
Lavagem rápida *30 °C*	**Rápido** *30 °C*	30	3.0	Roupa de algodão, poliéster, poliamida e suas misturas com algodão, pouco usada. *Um programa curto para refrescar a sua roupa.*	–	Sim	❊	❊	–	–	–	❊	❊	máx.
Lã *Frio - 40 °C*	**Lana/lã** *Frío - 40 °C*		1.0	Apenas artigos de lã com acabamento sem feltro, dotados do símbolo de pura lã virgem e identificados como laváveis à máquina.	–	Sim	❊	❊	–	–	–	❊	❊	1000 [1]
Lavagem à mão *40 °C*	**A mano/mão** *40 °C*		1.0	Peças de linho, seda, lã e viscose marcadas como "laváveis à mão". *Um programa delicado com centrifugação suave.*	–	Sim	❊	❊	–	–	–	❊	❊	400 [1]
Lingerie *30 °C*	**Lingerie** *30 °C*	30	1.0	Este programa é particularmente adequado para tratar lingerie delicada (recomenda-se vivamente a utilização de uma rede de lavagem).	–	Sim	❊	❊	–	–	–	❊	❊	400 [1]
Enxaguamento & Centrifugação	*Aclar./enx & Centrif.*	–	6.0	*Igual ao último enxaguamento e à centrifugação final no programa "Algodão".*	–	–	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	máx.
Centrifugação	*Centrif.*	–	6.0	*Neste programa, a centrifugação é intensiva. Igual ao ciclo de centrifugação no programa "Algodão".*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	máx.
Drenagem	*Desagüe/Drenag*	–	–	*Apenas escoamento - sem centrifugação. Método alternativo de terminar o programa após a "Paragem da cuba cheia".*	–	–	–	❊	–	–	–	–	–	–

❊ : opcional / Sim: dosagem necessária

[1] Para um cuidado melhorado com a roupa, a velocidade de centrifugação está limitada nestes programas.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00485

DADOS DE CONSUMO

Consumo de energia durante o modo desligado 0,16 W / o modo ligado 0,16 W

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Água (l)	Energia (kWh) sem "Rápido"	Duração aproximada do programa (horas : minutos) ⏲	
					sem "Rápido"	com "Rápido"
Algodão/ Antibacteriano	95	6.0	59**	1.90	2:00	-
⇨ Algodão *	60	6.0	49	0.90	4:00	2:30
⇨ Algodão *	60	3.0	37	0.69	2:20	***
Algodão	40	6.0	54	0.65	2:45	1:45
⇨ Algodão *	40	3.0	37	0.58	2:30	***
SuperEco	60	6.0	51	0.72	4:00	-
Sintéticos	60	3.0	50**	0.70	1:30	1:09
Sintéticos	40	3.0	46	0.50	1:15	0:54
Delicados	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Roupa mista	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Rápido	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Lã	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Lavagem à mão	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Lingerie	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Os dados de consumo foram medidos em condições normais e em conformidade com a Norma IEC/EN 60 456. Nas famílias, o consumo pode diferir dependendo da pressão e temperatura de água fornecida, da carga de roupa e do tipo de lavagem. Os valores de consumo dados estão relacionados com a temperatura da água, de cerca de 15 °C, forencida através das válvulas para água quente e fria (se disponível). Se a sua máquina de lavar roupa têm uma válvula para a água quente, ligar a válvula à entrada de água quente reduzirá o consumo de energia, diminuindo a duração de aquecimento, dependendo da temperatura da água fornecida. O consumo de água está relacionado à configuração padrão de programas, às temperaturas e cargas indicadas na tabela. Selecionar outra opção ou alterar a velocidade de rotação alterá também os dados de consumo.

⏲ Como a duração do programa depende das condições de funcionamento aplicadas, pode ser diferente dos valores acima (veja o "Guia de Diagnóstico e Resolução de Problemas" no seu Manual de Utilização).

* Programas de referência para a Etiqueta Energética . Por razões de poupanças de energia, a temperatura real da água pode ser diferente da temperatura do ciclo indicada.

** Para reduzir a temperatura da água, é acrescentado um pouco de água fria no final do ciclo da lavagem principal, antes da bomba escoar a água.

*** Ajuste automático da duração do programa depois da detecção do tamanho da carga de roupa.

ADICIONE DETERGENTE, FECHE A PORTA E SELECCIONE O PROGRAMA

Adicione o detergente conforme indicado na página da frente e descrito nas instruções de utilização.
Rode o **selector de programas** para o programa e a temperatura desejados. A luz indicadora ao lado do botão "**Inicio/Pausa**" pisca. A luz indicadora da velocidade de centrifugação predefinida acende-se.
A sua máquina de lavar foi concebida para poupar energia. Após o fim de um programa, ou quando um programa estiver seleccionado mas ainda não tiver iniciado, a máquina desliga-se automaticamente após cerca de um quarto de hora. Para voltar a ligar a máquina de lavar basta rodar o selector de programas para "Off/O" e depois novamente para o programa desejado

SELECCIONE QUAISQUER OPÇÕES DESEJADAS

Prima o botão de quaisquer opções desejadas - a respectiva luz indicadora ascende-se. Quando a combinação de programa e de opções adicionais não é possível, as luzes indicadoras apagamse automaticamente.

Botão "Rápido"
- Permite uma lavagem mais rápida, reduzindo a duração do programa.
- Recomendado só para roupas pouco sujas, sem manchas.
- Não é selecionável para o Algodão 95 °C.

Botão "Pré-lavagem"
- Adicione o programa de pré-lavagem ao ciclo de lavagem escolhido, o programa será prolongado por, aproximadamente, 15 minutos.
- Recomendado para roupas muito sujas (por exemplo, de areia ou sujidade granular).
- Não use detergente líquido para a lavagem principal se tiver activado a opção pré-lavagem.

Botão "Extra exanguamento "
- A quantidade de água de lavagem é aumentada para assegurar uma centrifugação mais intensiva.
- Esta opção é particularmente adequada para áreas com água muito macia, roupas de bebés e pessoas com alergias.

Botão "Paragem da cuba cheia"
- Durante o último enxaguamento, a roupa fica de molho na água sem prosseguir para o ciclo de centrifugação final, para evitar que fique enrugada e que as cores desapareçam.
- Esta função é particularmente útil se quiser adiar a centrifugação para mais tarde, ou se apenas quiser drenar.
- O programa pára em "Paragem da cuba cheia" quando a luz "Paragem da cuba cheia" se acende na indicação da sequência de programas. A luz indicadora ao lado do botão "**Início/Pausa**" pisca.

Termine a opção "Paragem da cuba cheia":
- Carregue no botão "**Início/Pausa**"; o programa termina automaticamente com o ciclo de centrifugação final para o programa de lavagem em curso.
- Se não quiser centrifugar a roupa, rode o selector de programas para o programa "Escoamento" e carregue novamente no botão "**Início/Pausa**".

Botão "Centrifugação"
- Cada programa tem uma velocidade de centrifugação predefinida.
- Prima o botão para regular outra velocidade de centrifugação.
- Se seleccionar a velocidade de centrifugação "0" a centrifugação final é cancelada, mas os picos da centrifugação intermédia permanecem durante o enxaguamento. A água é simplesmente drenada

INÍCIO DIFERIDO

O "Início diferido" permite operar a máquina conforme as necessidades do consumidor, por exemplo, à noite quando a energia eléctrica é mais barata. Não utilize detergente líquido com o "Início diferido" activo.
- Seleccione o programa, a temperatura e as opções.
- Prima o botão "Início diferido" para seleccionar o adiamento desejado de 1, 3, 6, 9 ou 12 horas.
- Prima o botão "**Início/Pausa**". A luz indicadora do botão de "Início diferido" começa a piscar e tem início a contagem decrescente do tempo de adiamen to.
- A indicação do tempo de adiamento desaparece quando o programa começa e é substituída pela indicação da sequência do programa.
- Uma vez premido o botão "**Início/Pausa**", o tempo do adiamento pode ser reduzido premindo novamente o botão "Início diferido".

Para cancelar o "Início diferidoo"
..antes de premir o botão "Início/Pausa":
- Rode o selector de programas para outra posição ou prima o botão "**Reiniciar**".

..depois de premir o botão "Início/Pausa":
- Prima o botão "**Início/Pausa**" - a luz do início diferido seleccionado apaga-se. Prima "**Início/Pausa**" novamente caso deseje começar o programa seleccionado imediatamente.

INÍCIO DO PROGRAMA

Abra a torneira e carregue no botão "**Inicio/Pausa**". A luz indicadora ao lado do botão **"Inicio/Pausa"** ascende-se. O indicador da sequência de programas mostra a fase actual do programa, deslocando-se da esquerda para a direita passando por Lavagem, Enxaguamento, Centrifugação/Drenagem.

INDICADOR "PORTA ABERTA"

Antes do início e do fim de um programa, as luzes acendem-se para mostrar que se pode abrir a porta. Enquanto um programa de lavagem estiver em funcionamento, a porta permanece fechada, não se devendo forçar a sua abertura em nenhuma circunstância. Se tiver uma necessidade urgente de a abrir a meio de um programa que esteja em funcionamento, consulte "Cancelar (Reiniciar) um programa em curso antes do final".

SINAIS DE FALHA

No caso de falha, leia o "Guia de Solução de Problemas" deste Manual de Utilização.

"**Torneira de água fechada**": a torneira está fechada ou o fornecimento de água é insuficiente.

"**Service**": falha ou mau funcionamento de componentes elétricos.

"**Limpar bomba**": a drenagem das águas residuais da máquina de lavar roupa não funciona.

A velocidade de centrifugação está a piscar no ecrã: Desequilíbrio durante a centrifugação.

FIM DO PROGRAMA

O indicador luminoso "Porta aberta" acende-se. Depois de aproximadamente 15 minutos, a máquina desliga-se completamente, economizando a energia.
1. Rode o selector de programas para a posição "Off/O"
2. Feche a torneira da água.
3. Abra a porta e retire a roupa da máquina.
4. Deixe a porta entreaberta, para deixar secar a cuba.

MUDAR O PROGRAMA E/OU AS OPÇÕES APÓS O INÍCIO DO PROGRAMA

1. Carregue no botão "**Inicio/Pausa**" para suspender o programa. A luz começa a piscar.
2. Seleccione o novo programa (com temperatura), quaisquer opções e outra velocidadae de centrifugação, se desejar.
3. Carregue novamente no botão "**Inicio/Pausa**". O novo programa continua na mesma posição em que o programa anterior foi interrompido. Para este programa, não acrescente mais detergente.

CANCELAR (REINICIAR) UM PROGRAMA EM CURSO ANTES DO FINAL

O botão "**Reiniciar**" cancela um programa antes do final.
- Carregue no botão "**Reiniciar**" e segure por alguns segundos. A água residual será descarregada. Pode demorar algum tempo até que a porta estiver aberta.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00485